

INSTALLATIONSANVISNING TILL BREDBANDSUTTAGET

Det här behövs för att du ska kunna ansluta dig till Ulricehamn Energis Bredbandsnät via uttaget i din lägenhet/villa:

- 1 st nätverkskabel (rak)**
- 1 st PC med nätverkskort**

Finns det flera datorer i hemmet som skall anslutas till Bredbandsnätet behövs en bredbandsrouter, sådana finns att köpa i de flesta databutiker. Observera att det inte går att ansluta flera datorer till bredbandsuttaget via en vanlig hubb eller switch.

Inställningar i din dator

I nyare operativsystem är följande inställningar normalt standard, men har du en äldre version så kan webbläsaren behöva ställas om. Annars kan datorn fortsätta att ringa upp din gamla Internetleverantör om du har haft modem.

- **Nätverkskortet** skall vara inställt på "Erhåll en IP-adress automatiskt". Behöver denna inställning ändras finns information om hur man gör i Windows Hjälps eller hjälpavsnitt för det operativsystem man använder.
- **Webbläsaren** skall vara inställd på att ansluta via en bredbandsanslutning som alltid är ansluten. Används Microsoft Windows görs detta lättast genom att använda guiden Internetanslutning. I nyare versioner av Internet Explorer kan man starta detta alternativ genom att klicka på:
Verktyg/Internet-alternativ/Anslutningar/Konfigurera
annars finns information om Internet-anslutningar i hjälpavsnittet för det operativsystem som används.

Beställa tjänster och logga in

När du har rätt inställningar ansluter du din datakabel i lägenhetens/villans datauttag och klickar på ikonerna för Internet på din dataskärm. Då kommer du automatiskt till inloggningsportalen www.ueab.net. Skulle det inte hända får du skriva in denna adress i adressfältet manuellt.

För att kunna surfa på någon av de nivåer som erbjuds krävs att man registrerar sig och skapar en användare. Detta görs genom att klicka på "Registrera konto" på www.ueab.net och följa instruktionerna på skärmen. Observera att denna beställning även ska genomföras om man väljer nivån "Surfa gratis 64 Kbps".

För din och vår säkerhets skull loggas man automatiskt ut när datorn varit inaktiv mer än 15 minuter. Klicka på webbläsaren och logga in dig igen!